chibi-arts チビアーツ ドラゴンキッド

取扱説明書

© SUNRISE/T&B PARTNERS, MBS

⚠注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧　◀▪▪ 取り付けます。　◀▬ 取り外します。

※ 各パーツは取扱説明書（本書）の画像を参考に取り付けてください。
※ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

● 取扱説明書（本書）

● セリフパーツ（4種）



● 付け替え用フェイスパーツ一覧

● 付け替え用腕パーツ一覧



髪飾りパーツの取り付け方



付け替え用フェイスパーツの交換



付け替え用腕パーツの交換



ディスプレイの仕方



使用上の注意

●画像の凸部は、細い形状となっております。
髪飾りパーツを無理に取り付けると、破損する
おそれがありますので注意してください。
パーツ着脱の際は、凸部背面に手を添えて
行ってください。

The red stick denoted in the circle area below is very thin. When attaching the hair accessory denoted in the square area below, please hold area behind the red stick and attach with care to avoid breaking the red stick.



© SUNRISE/T&B PARTNERS, MBS